

# **Volkswagen Golf V - Scheibenwischer hat keine Funktion | HELLA**

## **Volkswagen**

## **Golf V**

## **Scheibenwischer hat keine Funktion**

Bei oben genannten Fahrzeugen kann es zu einer Fehlfunktion des Frontscheibenwischers kommen.

Trotz eingeschalteter Zündung, laufendem Motor im Stand oder bei Kriechfahrt, weist der Frontscheibenwischer keine Funktion auf. Irreführenderweise geht der Scheibenwischer ab einer Geschwindigkeit von ca. 25 km/h wieder in Betrieb.

Im Fehlerspeicher des Fahrzeugs wurde kein Fehler abgelegt.

Als Erstes ist eine Überprüfung der Sicherungen sowie der Kabelverbindungen notwendig. Kann hier kein Fehler festgestellt werden ist der Motorhauben-Kontakt zu prüfen.

Bei diesen Fahrzeugen besteht eine Sicherheitsschaltung, damit bei geöffneter Motorhaube der Scheibenwischerarm nicht mit der Motorhaube kollidiert. Fehlt die Rückmeldung vom Motorhauben- Kontakt wird der Scheibenwischerbetrieb vom Steuergerät nicht freigegeben.

Um den Fehler zu beheben sollte der Motorhauben-Kontakt geprüft, gereinigt oder gegebenenfalls erneuert werden.