



## **Audi** **Årgang: 1997-2003**

### **Udfald eller knitren ved afspilning af CDer**

Hvis der høres en knitren, eller afspilleren kortvarigt sætter ud under afspilning af originale CDer, kan det skyldes CDens kopibeskyttelse.

Siden 2002 er der i stigende grad blevet sendt kopibeskyttede CDer på markedet. Imidlertid karambolerer kopibeskyttelsen med industristandarden for musik-CDer af 1982 („Red Book“). Jo mere præcist en CD-afspiller er indstillet efter denne standard, desto større er risikoen for, at ovennævnte problem vil opstå ved afspilning af originale CDer.

Forstyrrelsen indtræder ved alle numre efter nogle sekunders afspilning. Prøv om det er muligt at afspille en CD uden kopibeskyttelse. Kan det lade sig gøre uden problemer, skal du forklare kunden, at CD-afspilleren opfylder alle tekniske standarder og ikke er årsagen til problemet.

Efter at have oplevet at mange kunder returnerede deres købte CDer med kopibeskyttelse, har man f.eks. i Storbritannien afskaffet kopibeskyttelsen igen.

Problemet berører højst sandsynligt også afspillere fra andre bilproducenter. Vær opmærksom på dette, når du udskifter CD-afspillere.

Bulletin