



BMW E 38 (7er) med motor M60, M62, M73

Oliekontrollampen lyser

Hvis oliekontrollampen lyser, selv om motorens oliestand og olietrykket er i orden, kan årsagen være en korroderet stikforbindelse på olietrykskontakten. Et beskadiget stik i ledningsgruppen på olietrykskontakten kan medføre, at der trænger vand ind med korrosion på stikkontakterne til følge. I givet fald skal olietrykskontakten og stikket i ledningsgruppen skiftes ud.

Bulletin