



Ford Mondeo 2001 med 2,5 l Duratec- eller 2,0 l Di / TDCi-motor

Forlygter flakker, kølerventilator kører konstant på trin II

Hvis der opstår det problem, at forlygterne flakker og kølerventilatoren kører konstant på trin II, kan det skyldes en defekt modstand for kølerventilatoren. Ventilatormotorens konstant høje strømforbrug medfører, at lyset i forlygterne begynder at flakke.

For at afhjælpe problemet skal der indbygges en ny modstand og et nyt kabelsæt med stik. Hvis holderen (til kølerventilator og modstand) er blevet beskadiget som følge af den overophedede modstand, skal denne også skiftes ud.

Fremgangsmåde:

- Afmonter modstanden, kontroller holderen for beskadigelse. Er den beskadiget, skal den skiftes ud.
- Løsn stikkontakterne fra stikmodstanden.
- Klip stikkontakterne af, afisolér kabelenderne og lod et nyt kabelsæt med stik på. Isolér loddestedet, og beskyt det mod fugt med en krympeslange.
- Indbyg modstand og sæt stik i. Udlæg kablet således, at det ikke skurer ind mod konstruktionsdele / holder.
- Foretag funktionstest.

Bulletin