



Ford Transit - årgang fra og med 04/2000 med 2,4 L dieselmotor

Blinklys blinker for hurtigt eller har fejlfunktion

Hvis kunden klager over fejlfunktion eller for hurtig blinken, kan det have følgende årsager: En manglende, løs eller forkert pære i blinklysene eller forkert programmering af blinkrelæet. For at afhjælpe fejlen gøres følgende:

- Kontroller om pærerne i blinklysene er sat i, og om de har den rigtige effekt. Hvis der sidder pærer i med en effekt på 28 watt, skal de byttes ud med 21 watt-pærer.
- Kontroller om pærerne er sat rigtigt i.
- Prøv om blinklysene virker, som de skal. Hvis det ikke er tilfældet, skal blinkrelæet programmeres påny.

Programmering af blinkrelæ:

- I sikringskassen i motorrummet tages sikring nr. 27 (rød, 50 A) ud.
- Vent mindst 30 sek., før du sætter sikringen i igen.
- Slut tændingen til.
- Aktiver venstre blinklys, og lad det blinke mindst 3 gange (eller mere).
- Aktiver højre blinklys, og lad også det blinke mindst 3 gange (eller mere).
- Programmeringen er udført.
- Foretag funktionstest.

Bulletin