



## Mercedes W210 (E-klasse)

### Starteren fungerer ikke efter udskiftning

Ved de ovennævnte modeller kan det efter udskiftning af starteren forekomme, at denne ikke fungerer. En løs forbindelse af batteriets plus-kabelforbindelse kan være årsagen.

Ved afmontering af starteren kan det delvist være nødvendigt at løsne batteriets plus-forbindelse ved undervognen (billede 1) resp. genoprette forbindelsen. Herved kan den anden side af forbindelsen (i kabinen, billede 2) løsne sig. Derved er der fare for strømafbrydelse. Bilen starter ikke d.v.s. starteren viser ingen funktion.

For at løse problemet bør kabelforbindelsen i fodrummet i passagersiden (ved venstrestyrede modeller) kontrolleres og evt. fikseres igen. Hertil er det nødvendigt at fjerne beklædningerne og løsne speederpedalen (billede 3).



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3