



## **Opel Frontera B Motor: 2,5 TDS, X22XE, X20SE**

### **Vinduesviskeren aktiveres periodisk, når blinklyset aktiveres**

Hvis vinduesviskeren periodisk tændes automatisk, når blinklyset aktiveres, kan det skyldes en defekt stelforbindelse til forlygterne. Problemet forekommer kun lejlighedsvist, og kan ikke altid reproduceres. Kontrollér, om de tændte forlygter flakker lidt, når blinklyset aktiveres. Hvis det er tilfældet, skal forlygternes stelpunkter, der befinder sig forrest til venstre og højre i inderskærmen, kontrolleres. I givet fald skal tilslutningerne renses for korrosion eller udskiftes.