



## Toyota Avensis (T22)

### Starter/tænding fungerer ikke

På de ovennævnte biler kan det ske, at tændingen ikke slås til, og starteren ikke aktiveres, når nøglen drejes. Ofte lykkes det at starte bilen ved at dreje tændingsnøglen frem og tilbage flere gange. Årsagen til dette er i de fleste tilfælde en defekt kontaktdel (fig. 1) i tændingslåsen. Kontaktdelen udskiftes på følgende måde:

- Afmonter beklædningen i førerens fodrum.
- Fjern den nederste ratbeklædning. Skru her de tre fastgørelsesskruer ud. Du kommer ind til to af skruerne ved at dreje rattet 90° til højre og venstre fra midterpositionen.
- Fjern ledningsføringens stikkontakter på kontaktdelen.
- Afmonter kontaktdelen ved at fjerne de to fastgørelsesskruer (fig. 2).
- Monter den nye kontaktdel og beklædningerne i omvendt rækkefølge.
- Gennemfør funktionskontrol.

