



## VW Golf IV Variant Alle modeller

### Bagklappen lukker ikke

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en defekt servomotor. Når man forsøger at lukke bagklappen, forbliver låsen åben. Ved en defekt servomotor går aktiveringscylinderen ikke tilbage til udgangspositionen. Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Afmonter bagklappebeklædningen.
- Afmonter stangsystemet på servomotoren (se figur, punkt 1 og 2).
- Løsn fastspændingsmøtrikkerne (se pilene på figuren) og tag holdepladen med servomotor af tapskruerne.
- Skru servomotor af pladen og monter en ny motor.
- Kontrollér, at låsen bagklappen fungerer korrekt.
- Monter alle afmonterede dele igen i omvendt rækkefølge.

