



## Volkswagen Golf V

### Viskerne fungerer ikke

På de ovennævnte køretøjer kan der forekomme en funktionsfejl i forrudeviskerne.

Selv om tændingen er slået til, motoren er i gang, mens bilen holder stille eller kører i skridtgang, fungerer forrudeviskerne ikke. På forvirrende måde træder forrudeviskerne igen i funktion over en hastighed på ca. 25 km/h.

Der er ikke lagret nogen fejl i bilens fejlhukommelse.

Først kontrolleres sikringerne samt ledningsforbindelserne. Hvis der ikke konstateres fejl her, skal motorhjelmkontakten kontrolleres.

Disse biler har en sikkerhedsfunktion, således at viskerarmene ikke støder mod motorhjelm, når den er åben. Hvis tilbagemeldingen fra motorhjelmkontakten mangler, frigives viskerfunktionen ikke af styreenheden.

Fejlen afhjælpes ved at kontrollere, rense eller evt. udskifte motorhjelmkontakten.