



BMW E38 / E39 med automatgear

Motor vil ikke starte i P eller N

Hvis motoren ikke vil starte, når vælgerarmen står i position P eller N, kan det skyldes følgende:

- Fejl i fejllageret i gearstyreenheden
- Gearkabel ikke indstillet korrekt
- Positionskontakt for vælgerarm

Hvis der konstateres fejl ved udlæsning af gearfejllageret, skal disse afhjælpes.

Indstillingen af gearkablet skal kontrolleres og justeres ved behov.

Hvis der ikke er registreret nogen fejl i fejllageret, og indstillingen af gearkablet er i orden, kan fejlen også skyldes vælgerarm-positionskontakten. I givet fald skal denne udskiftes.

Bulletin