



BMW 5-serien (E39) 7-serien (E38)

Centrallås låser og åbner af sig selv

Hvis problemet ved en af ovennævnte modeller er, at centrallåsen låser og åbner af sig selv, kan det skyldes en af følgende årsager:

1. En løs forbindelse i kontakten til centrallåsen i midterkonsollen.
2. Defekte dørlåse eller mikrokontakter i dørlåsene (berørte låse: førerdøren, passagerdøren foran eller bagklappen).

Optræder denne fejl (at bilen har låst sig selv), kan den mulige årsag findes på følgende måde:

- Træk to gange i dørgrebet (indefra) for at forsøge at åbne dørene igen. Lykkes det, skal kontakten til centrallåsen samt forbindelsesstikket kontrolleres for løs forbindelse og om nødvendigt udskiftes.
- Det er ikke muligt at åbne dørene ved at trække i dørgrebet indefra. Sættes tændingslåsen i position 1, låses centrallåsen op af styreenheden til den elektroniske startspærre. I dette tilfælde skal dørlåsene og mikrokontakterne kontrolleres og om nødvendigt udskiftes. Til fejlfinding bør låsesystemet kontrolleres med et egnet testapparat.

Bulletin