



BMW - alle nye modeller (E60, E65,...) med dæktrykskontrol

Lampe for dæktrykskontrol system lyser

Hvis lampen for dæktrykskontrol lyser, kan det skyldes, at reservehjulet ikke er placeret korrekt. I fejllagret ligger meddelelsen „Fejl i signalsensor reservehjul“ gemt.

Specielt under et eftersyn, eller efter at dæktrykket er blevet kontrolleret, skal man tjekke, at dækventilen befinder sig i position kl. 9 (fig.), efter at reservehjulet er blevet sat i. Ellers kan modtageren ikke genkende signalerne fra senderen.



Bulletin