



## **Ford Mondeo 2001 Ford Focus f.o.m. 12/2000**

### **Omprogrammering af radiostyret fjernbetjening**

Fjernbetjeningens funktioner kan ændres.

Oplåsningsskappen på håndsenderen har to mulige funktioner:

1. Et enkelt tryk på oplåsningsskappen = dobbeltlåsningen og tyverialarmsystemet (hvis det forefindes) deaktiveres, og **alle** døre låses op.
2. Et enkelt tryk på oplåsningsskappen = dobbeltlåsning og tyverialarmsystemet deaktiveres og **kun** førerdøren låses op. Et ekstra tryk inden 3 sek. låser **alle** døre op.

Gør således for at skifte mellem de to funktioner:

- Slå tændingen fra.
- Tryk på låse- og oplåsningsskappen samtidig i 4 sek.
- Vellykket funktionsskift signaleres ved, at blinklygterne lyser op to gange.

Omprogrammeringen kan ændres tilbage igen på samme måde.

Bulletin