



## **Land Rover Defender Årgang: 06/1998 - 2004 Discovery II Årgang: 01/1999 - 2004 med dieselmotor: Td5**

### **Brændstoffiltrets kontrollampe begynder at lyse**

Skulle det ved ovennævnte biler ske, at brændstoffiltrets kontrollampe begynder at lyse under kørslen, selvom filtret er tømt for vand eller udskiftet, kan dette også skyldes en tilsmudset filterføler. Føleren skal ikke nødvendigvis udskiftes straks.

Føleren, der er monteret på brændstoffiltret, måler modstanden mellem to elektroder i brændstoffet. Som regel slukkes kontrollampen efter ca. 2 sekunder, hvis tændingen er slået til. Hvis der imidlertid er for meget vand i brændstoffet, tændes kontrollampen vedvarende på grund af ændringen af modstandsværdi/strømflow. Er dette tilfældet, skal du gøre følgende:

- Kontrollér den elektriske tilslutning på brændstoffiltrets føler (ved Defender findes filtret f.eks. i bageste højre hjulkasse).
- Slå tændingen fra og træk følerens stik af.
- Stil en opsamlingsbeholder under filtret.
- Drej føleren ud (tegning, pos. A) og opsaml brændstoffet.
- Rengør følerens elektroder (tegning, pos. B) med en blød, tør klud.
- Rengør pakning og pakflader.
- Monter føleren.
- Sæt stikket i.
- Udluft evt. brændstofssystemet.

Bulletin



- Foretag funktions- og tæthedskontrol.

Hvis brændstoffiltrets kontrollampe herefter stadig lyser, skal føleren udskiftes.

