



Mazda RX-8 Alle modeller fra 10/2008

Kølevæskestandadvarselampe lyser op

Hvis kølevæskestandadvarselampen lyser op ved de ovennævnte modeller, selvom kølevæskestanden er i orden, kan en defekt kølevæskestandssensor være årsagen.

I så fald skal kølevæskestandssensoren, tilførselsledningen og stikkene kontrolleres for skader eller elektrisk gennemgang.

Hvis sensoren er svejset på ekspansionsbeholderen, skal hele ekspansionsbeholderen udskiftes.

Producenten tilbyder hertil en ændret kølevæskeekspansionsbeholder.
Reservedelsnr: N3H1-15-350L