



Peugeot 206 (2A/C) **Motor: 1,1i (TU1JP | HFX)**

Tændingssvigt / motorkontrollampe lyser

På ovennævnte biler kan der især i varmkøringsfasen, forekomme periodiske tændingsudsættelser. Det fører til, at bilen starter rykvist. Det får motorkontrollampen til at lyse. I fejlhukommelsen er der i så fald ofte gemt fejlen "Svagt spændingssignal fra lambdasonden". Lambdasonderne bør ganske vist også kontrolleres, men er i de fleste tilfælde ikke årsagen.

Årsagen ligger i en manglende udstødningsbevægelse især ved langsom kørsel med kun lidt åbnet gasspjæld. Som følge heraf registrerer lambdasonden efter katalysatoren iltandelen i udstødningsgassen for længe og sørger for, at styreenheden skifter til nødkørsel. I de fleste tilfælde kan problemet kun afhjælpes ved en softwareopdatering af motorstyre-enheden.

Bulletin