



Peugot 406 modelår 1999-2004 alle biler med bremseslidindikator

Bremseslidindikatoren lyser periodisk

Hvis der reklameres over den ovennævnte fejl, kan årsagen være en for lav aktiveringsgrænse for advarselslampen. I dette tilfælde skal der monteres en modstand på 2W / 330 K Ω . Denne kan fås i en elektronikforretning.

Sådan gør du:

- Afbryd batteriet.
- Afmonter instrumentholderen.
- Træk multistikket med 180 ben af.
- Find ledningerne til ben 4 og 5.
- Klip ledningen fra ben 4 over og afisolér ledningsenderne over ca. 10 mm.
- Sno ledningsenderne og lod dem på modstanden.
- Gør det samme med ledningen fra ben 5.
- Isolér samlestederne.
- Sæt multistikket med 180 ben på igen.
- Monter instrumentholderen.
- Tilslut batteriet igen.
- Når du træder bremsepedalen ned, skal slidindikatoren slukke nu.
- Slut bremseslidindikatoren til minus og træd på bremsepedalen. Kontrollér samtidig, om bremseslidindikatoren lyser.

Bulletin