



## **VW Golf IV, Bora alle modeller med elektriske rudeløftere**

### **Rude kan ikke lukkes helt, selvom der trykkes på knappen.**

Hvis der på disse biler reklameres over, at ruderne ikke kan lukkes helt, selvom der trykkes på knappen, er en mulig årsag en spændingsafbrydelse på grund af afbrydelse eller udskiftning af batteriet, rudeløftermotoren eller den tilhørende sikring.

Fejlen afhjælpes ved at initialisere rudeløfteren igen. Dette gør du på følgende måde, **mens ruden er lukket**:

- Slå tændingen til.
- Hold rudeløfterknappen i positionen "Luk" i mindst 2 sekunder.
- Slip knappen.
- Hold igen knappen i positionen "Luk" i mindst 2 sekunder.

Dermed er initialiseringen udført for det øverste frakoblingspunkt. Åbn ruden indtil nederste frakoblingspunkt og gentag den ovennævnte fremgangsmåde, men hvor knappen står i stillingen "Åbn". Mens **ruden er åbnet**, skal du gøre følgende:

- Tryk på rudeløfterknappen, indtil ruden frakobles ved det øverste frakoblingspunkt.
- Slip knappen.
- Tryk på knappen "Luk" i mindst 2 sek.
- Initialiseringen "Luk" er afsluttet. Den videre fremgangsmåde er den samme som beskrevet ovenfor.

Gentag fremgangsmåden ved alle andre rudeløftere og på samme måde ved et eventuelt monteret elektrisk soltag.

Bulletin