



## **VW-Passat: Type: 3A2, 3A5 (35i)**

### **ABS-lampen lyser permanent**

Hvis ABS-kontrollampen på ovennævnte biler (fig. 1) lyser permanent, når motoren startes, kan årsagen være et defekt relæ til ABS-spændingsforsyningen. Under fejlfindingen bruges følgende fremgangsmåde:

- Udlæs fejlhukommelsen på ABS-styreenheden (ofte er der lagret en fejl i forbindelse med spændingsforsyningen)
- Kontrollér sikringen til ABS-systemet
- Kontrollér ABS-spændingsforsyningsrelæet og ekstra-sikringen (fig. 2) ved hjælp af et ledningsdiagram. Relæet befinder sig på en særskilt relæholder bag ved sikringsboksen. For at komme ind til relæet, skal sikringsboksen clipses af. For motoren "ADZ" med "Teves MK IV"-ABS er relæet mærket med "79"
- Udskift det defekte relæ og slet fejlhukommelsen
- Montér sikringsboksen
- Gennemfør funktionskontrol



Bild 1



Bild 2

Bulletin