



## Opel Astra 1,6

### Udskiftning af pærer

Du skal gå frem på følgende måde for at udskifte pærer på den ovennævnte bil:

#### Førersiden:

- Afmonter serviceklappen i hjulkassen (se fig. 1).
- Træk gummikappen af forlygtehuset (se fig. 2).  
Nu kan pæren for positions- og nærllys udskiftes.
- Ved udskiftning af blinklyspæren afmonteres den øverste kappe.
- For at kunne komme til fjernlyspæren skal batteriafskærmningen afmonteres. Derefter er gummikappen let tilgængelig (se fig. 3).

#### Passagersiden:

- Udskiftningen foregår på samme måde for nærllys, positionslys og blinklys.
- For at kunne komme til fjernlyspæren skal indsugningsslangen trækkes af luftfilterhuset og bøjes nedad (se fig. 4). Derefter er gummikappen let tilgængelig (se fig. 5).

Monter de afmonterede dele igen i en hensigtsmæssig rækkefølge. Kontroller derefter forlygteindstillingen og foretag om nødvendigt en indstilling.

Bulletin



Fig. 1



Fig. 2




Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5