



## **Opel Vectra B**

### **ABS-lampe lyser - fejlkode i styreenhed**

Hvis ABS-lampen lyser, og fejlkode 37 (koblingskreds til stoplygter) er registreret i ABS-styreenheden, kan problemet skyldes en overgangsmodstand på stelforbindelsen til stoplygterne eller en oxideret fatning til stoplygterne.

Kontroller fatningen og mål spændingsfaldet på stelledningen fra stoplygterne til stelforbindelsen med stoplygterne tændt. Oxiderede fatninger skal skiftes ud, og en dårlig stelforbindelse skal udbedres. Slet til sidst fejlkoden i ABS-styreenheden.

**Bulletin**