



Land Rover Freelander Alle Modelle mit elektrischer Heckscheibe

Grundeinstellung der elektrisch betätigten Heckscheibe.

Nach dem Abklemmen der Batterie kann es bei diesen Fahrzeugen vorkommen, dass die elektrisch betätigte Heckscheibe nicht richtig funktioniert. Um die einwandfreie Funktion wieder herzustellen, muss eine Grundeinstellung durchgeführt werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Fahrzeughecktür schließen.
- Sicherstellen, dass das Fahrzeug entriegelt und die Alarmanlage deaktiviert ist.
- Bei eingeschalteter Zündung mit dem Heckscheiben-Schalter, in der Mittelkonsole, die Heckscheibe komplett schließen.
- Den Schalter solange festhalten, bis der Elektromotor selbstständig abschaltet.
- Die Grundeinstellung ist abgeschlossen, den Schalter loslassen und die Zündung ausschalten.
- Abschließende Funktionsprüfung durchführen.

Blitz-Info

