



Opel

Diverse Modelle

Modelljahr: 2004 + 2005

Mit Blaupunkt-Radio CD30 MP3

CD-Radio schaltet sich selbständig ein und aus / Batterie entladen

Bei o.g. Fahrzeugen kann es dazu kommen, dass sich das CD-Radio bei ausgeschalteter Zündung selbständig ein- und ausschaltet. Infolgedessen kann sich die Batterie entladen. Als Ursache für den Fehler kommt das CD-Radio selbst in Betracht. Abhilfe kann hier meist nur durch einen Austausch des Gerätes geschaffen werden. Ab Februar 2005 kamen werksseitig modifizierte Geräte zum Einsatz, so dass der Fehler bei Fahrzeugen ab diesem Produktionsdatum nicht mehr auftreten dürfte.

