



VW Golf III Alle Modelle

Motor startet nicht, Kontrolllampen erlöschen während des Startvorgangs, S-Kontakt ohne Funktion.

Werden bei diesen Fahrzeugen die oben genannten Fehler bemängelt, ist eine mögliche Ursache ein defekter Zündschalter (Bild) hinter dem Zündschloss. Durch einen Kontaktfehler im Zündschalter, kommt es während des Startvorgangs dazu, dass der Kontakt an den Anschlussklemmen abbricht. Ebenfalls ist der S-Kontakt (Radio schaltet sich ein, sobald der Zündschlüssel ins Zündschloss gesteckt wird) von diesem Kontaktfehler betroffen. Um den Fehler zu beheben, muss der Zündschalter erneuert werden. Dazu wie folgt vorgehen:

- Batterie abklemmen (Achtung: Radio Code notieren).
- Airbag (wenn vorhanden) und Lenkrad ausbauen.
- Blinker- und Wischerschalter ausbauen.
- Klemmhülse mit Hilfe eines Abziehers abziehen.
- Abreißschraube vom Lenkschloss ausbohren und das Lenkschloss von der Lenksäule ziehen.
- Zündschalter auf der Rückseite des Zündschlosses ausbauen (Befestigt mit einer Schraube) und neuen Schalter einbauen.
- Bauteile in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
- Batterie anklemmen, Radiocode eingeben und alle Systeme auf Funktion prüfen.



←
Zündschalter

