



VW Lupo Alle Modelle

Das Radio schaltet selbstständig ab.

Wird bei diesen Fahrzeugen bemängelt, dass das Radio selbstständig abschaltet, ist eine mögliche Ursache ein Softwarefehler. Betroffen sind die Radiomodelle Beta 5 des Herstellers Phillips.

Bei bestimmten Betriebszuständen ist es möglich, dass das Radio von selbst abschaltet, durch Betätigen des Ein-/Ausschalters aber wieder eingeschaltet werden kann.

Um den Fehler zu beheben, muss das Radio neu initialisiert werden. Dazu das Radio ausbauen und den Spannungsversorgungsstecker für mindestens 10 Sekunden abziehen.

Blitz-Info

