



## **BMW E39 bis Baujahr: 03/1996**

### **Bremslicht bleibt eingeschaltet**

Bei o.g. Fahrzeugen kann es vorkommen, dass das Bremslicht nach dem Ausschalten der Zündung, bis 3 Minuten weiter leuchtet. Die Ursache liegt meistens darin, dass das Lampen-Control-Modul (LCM) das Ausschalten der Klemme „R“ (Zündschlüsselstellung 1) nicht erkennt und das Bremslicht weiter ansteuert.

In diesem Fall muss das LCM neu codiert werden.