



Audi

Todos los modelos fabricados a partir de 2002 con alarma antirrobo

Al desbloquear la puerta del conductor con la llave, sólo se abre la puerta del conductor y se activa la alarma.

Si en estos vehículos se detecta que, al desbloquear la puerta del conductor con la llave, sólo se abre la puerta del conductor y la alarma se activa, no se trata de ningún fallo. Todos los modelos de Audi fabricados a partir de 2002 disponen de una alarma antirrobo mediante esta función adicional. Si, al desbloquear la puerta del conductor con la llave, no se conecta el encendido durante los próximos 15 segundos, suena la bocina de alarma.

Si se utiliza el mando a distancia, esta función adicional no está activa.