



Fiat

Grande Punto (199)

Motor: 1,2 i (48 KW)

El motor de arranque no funciona

El motor no arranca

Un fallo en el relé del motor de arranque del vehículo arriba mencionado puede provocar que el motor no funcione correctamente o que no arranque.

El relé que controla el motor de arranque puede quedarse momentáneamente sin actividad. Por ello, el motor de arranque no funciona.

En la mayoría de los casos se registra el código de avería P0657 (tensión de la batería antes / después del relé principal; fallo en el suministro de la tensión).

Para solucionar este problema hay que comprobar el fusible (30A) y el relé que accionan el motor de arranque y, si fuera necesario, sustituirlos. El fusible y el relé se encuentran en la caja de los fusibles en el compartimento del motor.