



Mercedes Benz Clase G (modelo 460)

El cierre centralizado no funciona

Si se detecta el fallo arriba mencionado, las causas pueden ser varias:

Interrupción en el juego de cables:

Comprobar si el juego de cables presenta daños mecánicos o corrosión. La conexión de enchufe del juego de cables en la puerta se sujeta con una grapa a un ángulo de la chapa en la cara interior de la puerta. En determinadas circunstancias, esta grapa puede desprenderse. En este caso, existe el peligro de que, al abrir la ventanilla, la conexión de enchufe se desconecte. En este caso, deberá torcerse la grapa para que quede bien asentada. Conectar de nuevo la conexión de enchufe y fijarla adicionalmente con abrazaderas.

Servomotor defectuoso:

Comprobar el funcionamiento del servomotor aplicando durante un momento (como máximo 0,5 s) una tensión de prueba. En caso necesario, deberá ser sustituido.

Interruptor defectuoso en la puerta del conductor:

Ésta será la causa en caso de que ninguno de los cierres centralizados de las puertas funcione. Comprobar que no se haya producido una interrupción del contacto en el interruptor o que éste no presente corrosión. En caso necesario, sustituirlo.

El varillaje de la cerradura va muy duro:

Debido a la suciedad o a las influencias de la intemperie, la movilidad del varillaje puede empeorar. En este caso, se deberán realizar los ajustes necesarios para que los componentes móviles vuelvan a funcionar correctamente. A continuación, deberá comprobarse la movilidad total del varillaje.

Boletín informativo