



BMW E 36

Todos los modelos con motor de gasolina

Fallo de la sonda Lambda.

Si en estos vehículos se observa que la sonda Lambda no funciona, la causa puede radicar en una conexión de enchufe no hermética de la sonda Lambda en el compartimento del motor. La penetración de humedad provoca la oxidación y un contacto deficiente dentro del conector. Para subsanar este fallo, es preciso sustituir el conector -del lado del mazo de cables- de la sonda Lambda por un conector modificado. En caso de que el conector de la sonda Lambda también esté oxidado, o de que la sonda Lambda esté envejecida por un kilometraje elevado, también será preciso sustituirla.

En el Catálogo Hella encontrará diversas sondas Lambda.