



Ford Mondeo 2001 Ford Focus a partir del 12/2000

Reprogramación del mando a distancia por radiofrecuencia

En estos vehículos es posible modificar funciones del mando a distancia por radiofrecuencia. Hay dos funciones posibles de la tecla de desbloqueo en el emisor de mano.

1. Al pulsar una sola vez la tecla de desbloqueo, se desactivarán el bloqueo doble y el sistema antirrobo (si está disponible) y se desbloquearán todas las puertas.
2. Al pulsar una sola vez la tecla de desbloqueo, se desactivarán el bloqueo doble y el sistema antirrobo y sólo se desbloqueará la puerta del conductor. Si se pulsa una segunda vez dentro de 3 segundos, se desbloquearán todas las puertas.

Para cambiar entre ambas posibilidades, proceda de la siguiente manera:

- Desconectar el encendido.
- Mantener presionadas las teclas de bloqueo y desbloqueo al mismo tiempo durante 4 segundos.
- Si el cambio se ha realizado con éxito, se indicará mediante una iluminación doble de los intermitentes.

Del mismo modo puede volver a modificarse la reprogramación.