



Lexus

LS 400 (UCF20)

Año de construcción: 1994 a 2001

La lámpara VSC se enciende / VSC no funciona

En los vehículos mencionados anteriormente, es posible que el piloto de control para el programa electrónico de estabilidad (VSC OFF, figura 1) permanezca encendido tras recambiar la batería. Además, el VSC/ESP no se puede activar accionando el interruptor (figura 2). El VSC/ESP no se activa siquiera al retomar la conducción.

Para solucionar este problema, será necesario desconectar la unión de masa de la batería durante algunos minutos y volverla a conectar. Generalmente, hecho esto, se apagará el piloto de control VSC/ESP o será posible la activación/desactivación mediante el interruptor.



Figura 1



Figura 2