



Opel Corsa / Agila 2001-2002 Con motor Z10XE, Z12XE

El motor no arranca o gira de forma irregular.

Si en estos vehículos se observa que el motor no arranca o gira de forma irregular, puede que la causa radique en la unidad de control del inmovilizador que no reconoce la señal que lo desactiva. Estas señales son alteradas a causa de las modulaciones perturbadoras de tal modo que la unidad de control del inmovilizador no puede reconocerlas. En la unidad de control del motor se almacena el código de avería P1612 (señal del inmovilizador incorrecta o inexistente).

Si se produce este fallo, desconectar el encendido (posición 0 de la llave), esperar 5 segundos y arrancar de nuevo. El motor arranca normalmente.

Para subsanar este fallo debe comprobarse la fijación y el contacto correctos de todas las conexiones a masa del motor y de la carrocería, así como de las conexiones de los conectores de la unidad de control del motor y del inmovilizador.

Borrar el código de avería de la unidad de control.