



## **Rover 200 Todos los modelos**

### **La desactivación del sistema de alarma antirrobo / inmovilizador mediante el mando a distancia no es posible.**

Si en estos vehículos se detecta que el sistema antirrobo / inmovilizador no puede desactivarse mediante el mando a distancia, puede deberse a las siguientes causas:

El mando a distancia está defectuoso o no está programado.

Hay un mal contacto entre la unidad de control del sistema de alarma antirrobo y el conector del mazo de cables.

Hay una fuerte interferencia en la señal de radiofrecuencia del mando a distancia causada por otras ondas radioeléctricas.

Para solucionar el fallo, debería comprobarse si éste es permanente o sólo se da en determinados lugares. De este modo puede descartarse que la causa del fallo se deba a otras ondas radioeléctricas. Para asegurar una función correcta del mando a distancia, debería comprobarse la batería y asegurarse de que la programación sea correcta con un equipo de diagnóstico adecuado. Asimismo, debería comprobarse la conexión de enchufe de la unidad de control del sistema de alarma antirrobo.