

## **BOLETÍN INFORMATIVO**

## VW

## **Crafter**

Fecha de fabricación: Semana 40/2012 - 01/2013

Nº chasis: WV1ZZZ2EZD6018306 - 25318 WV1ZZZ2FZD7002896 - 4666

Consumo de corriente con el contacto apagado. La batería se descarga.

Si en los vehículos arriba mencionados se descarga la batería por sí sola tras haber estado el vehículo largo tiempo aparcado, puede deberse al interruptor del encendido.

Debido a un fallo electrónico en el interruptor del encendido podría producirse una corriente de reposo demasiado elevada con el contacto apagado. Esta circunstancia podría provocar que se descargara la batería.

El fabricante del vehículo es consciente de esta problemática y ya ha informado a los propietarios de los vehículos afectados. Sin embargo, por diversos motivos es de suponer que no se hayan revisado ni reparado todos los vehículos.

Para los vehículos fabricados entre las semanas 40 / 2012 y 1 / 2013 es posible montar un nuevo interruptor de encendido en un taller especializado y deberá programarse de nuevo la llave de encendido. Tras una correcta reparación deberá colocarse en el vehículo una pegatina en la zona de los instrumentos de a bordo.

