



## **Honda**

### **Jazz**

### **Todos los motores**

#### **Sustitución de la lámpara**

El recambio de la lámpara se realiza del siguiente modo:

##### **Lado del copiloto:**

##### **Luz de cruce y de carretera:**

- Desconectar el encendido.
- Desmontar el revestimiento interior delantero del guardabarros (tacos, v. fig. 1). Para facilitar el montaje, elevar el automóvil y desatornillar la rueda en caso necesario.
- Extraer el conector de la lámpara H4 (v. fig. 2).
- A continuación, retire la junta de goma que rodea la carcasa del faro (v. fig. 2).
- Aflojar el estribo de resorte y extraer la lámpara del reflector (v. fig. 3).

##### **Luz de posición:**

- Desmontar el revestimiento interior delantero del guardabarros (tacos, v. fig. 1). Para facilitar el montaje, elevar el automóvil y desatornillar la rueda en caso necesario.
- Girar el casquillo hacia la izquierda (el enchufe puede permanecer conectado) y extraerlo del reflector (v. fig. 4).

##### **Intermitente:**



- El recambio del intermitente no reviste problemas y tiene lugar con el capó abierto.

## Lado del conductor:

### Luz de cruce, luz de carretera, intermitente y luz de posición:

- Véase lado del conductor

Montar todas las piezas desmontadas siguiendo el orden adecuado. Comprobar que el sistema de iluminación funciona correctamente. Compruebe el reglaje de los faros y ajústelos en caso necesario.




Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4