



Mercedes Benz Clase S (W 140) Clase SL (W 129)

El intermitente o el faro izquierdo o derecho se queda encendido.

Si en estos vehículos se observa que el intermitente o el faro derecho o izquierdo se queda encendido incluso con el encendido desconectado, el problema puede radicar en un relé combinado defectuoso. Para corregir este defecto, es preciso montar un relé combinado nuevo. En los dos vehículos, el relé se encuentra en la caja de fusibles y relés del compartimento del motor, en el lado derecho debajo del parabrisas.

En el tipo 129, el relé combinado está insertado en la ranura H. En el tipo 140, el relé combinado está insertado en la ranura N10, N10/2.