



AUDI A2

Tous véhicules avec moteur 1.4 I

Le voyant d'alternateur s'allume

Problème :

Allumage du voyant d'alternateur.

Cause :

La courroie trapézoïdale à nervures générant de l'électricité statique peut être en cause.

Résolution du problème :

Remplacer le régulateur de l'alternateur (réf. Hella 5DR 009 728-001).