



AUDI A3 **depuis 1997**

**Le démarreur continue à fonctionner,
le contacteur d'allumage ne revient
pas en position initiale.**

Problème :

Le contacteur d'allumage ne retourne pas en position initiale après le démarrage et le démarreur continue à fonctionner.

Cause :

Le contacteur d'allumage peut être en cause. En raison d'une roue de commande cassée dans le contacteur d'allumage, la serrure de contact d'allumage est bloquée dans la position de démarrage et ne revient pas en position initiale.

Résolution du problème :

Remplacer le contacteur d'allumage et contrôler le démarreur, à remplacer également en cas d'endommagement.