



## **BMW série 5 (E39) Tous modèles avec BVA**

**Le véhicule ne démarre pas lorsque le levier de vitesses est en position P ou N.**

**Problème :**

Impossible de démarrer le véhicule lorsque le levier de vitesses est en position P ou N.

**Cause :**

Cela peut être dû au contacteur de position du levier de vitesses défectueux.

**Résolution du problème :**

- Contrôler le code de défaut du calculateur de BVA (si possible).
- Vérifier le réglage du câble du contacteur.

Si le réglage du câble du contacteur est conforme, alors il faut remplacer le contacteur de position du levier de vitesses.



Contacteur de position  
du levier de vitesses

Câble