



BMW **E31, E36, E38, E39**

La serrure de contact tourne dans le vide, sans résistance.

Problème :

La serrure de contact tourne "dans le vide" avec la clé du véhicule ou une autre clé sans que le moteur démarre.

Cause :

Une barrette cassée dans la serrure de contact peut être en cause. La barrette est un point dit "de rupture" qui casse en cas d'application de force et qui amène le cylindre de fermeture à tourner à vide. Cette fonction a pour but de rendre difficile le vol d'un véhicule. Dans ce cas, le véhicule peut être démarré en insérant la clé de véhicule d'origine dans la serrure de contact jusqu'en butée.

Résolution du problème :

Remplacer la serrure de contact.