



CITROEN

Saxo

1996 à 2003

Tous véhicules

Allumage du voyant airbag

Problème :

Le voyant airbag s'allume.

Cause :

Une augmentation de la résistance dans le connecteur multiple du prétensionneur du système SRS peut être en cause. Ces connecteurs se trouvent toujours sur le dessous des sièges avant.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Couper le contact.
- Débrancher les câbles de masse de la batterie et attendre 10 secondes, jusqu'à ce que les condensateurs soient déchargés.
- Débrancher les connecteurs multiples et retirer les adaptateurs ainsi que les boîtiers des câbles.
- Dénuder les extrémités de câbles sur une longueur de 10 mm.
- Relier les extrémités de câbles à l'aide de connecteurs bout à bout (référence Hella : 8KW 732 579-003).
- Reposer correctement les câbles et les fixer.
- Rebrancher la batterie.
- Effacer la mémoire des défauts.
- Vérifier si la voyant airbag est éteint.