



FORD Mondeo 2001 avec chauffage auxiliaire, jusqu'en juin 2002

Le chauffage auxiliaire ne fonctionne pas, le moteur ne démarre pas.

Problème :

Dysfonctionnement du chauffage auxiliaire et impossibilité de démarrer le moteur.

Cause :

Un fusible fondu peut être en cause. En raison d'une protection trop faible du circuit du chauffage auxiliaire et de la pompe à injection, le fusible 23 (15 A) saute.

Résolution du problème :

Poser un câble supplémentaire protégé entre la batterie et le chauffage auxiliaire, et une prise du crayon de préchauffage modifiée doit être insérée dans le chauffage auxiliaire.

Protéger le câble supplémentaire avec un fusible 20 A. Il doit être directement relié entre la batterie et le connecteur du chauffage auxiliaire.

Déconnecter et isoler l'ancien câble d'alimentation (broche 1, câble rouge) dans le connecteur du chauffage auxiliaire.

Pour modifier la prise du crayon de préchauffage, déposer le chauffage auxiliaire.