



## **VW**

### **Golf IV (1J)**

**La lampe de coffre est allumée en permanence. Dysfonctionnement du verrouillage de coffre. Le système d'alarme se déclenche.**

#### **Problème :**

La lampe de coffre ne s'éteint pas ou le message « coffre ouvert » apparaît sur le combiné bien que le coffre soit fermé. Dans certains cas, le système d'alarme déclenche également l'alarme sporadiquement.

#### **Cause :**

Un microrupteur de serrure de coffre défectueux et/ou un connecteur corrodé peut être en cause. L'eau de lavage est souvent responsable du problème. En raison d'un raccord de tuyau d'essuie-glace arrière défectueux ou qui a glissé, l'eau peut s'infiltrer dans le connecteur ou le contacteur de la serrure de coffre et provoquer des « courants de fuite » ou une corrosion.

#### **Résolution du problème :**

Le microrupteur est intégré dans la serrure de coffre et ne peut pas être remplacé indépendamment. Nettoyer ou éventuellement remplacer les connexions corrodées.