



LAND ROVER Freelander *Tous les modèles avec lunette arrière* *électrique*

Réglage initial de la lunette arrière électrique

Problème et cause :

La déconnexion de la batterie peut provoquer un dysfonctionnement de la lunette arrière électrique.

Résolution du problème :

Effectuer un réglage initial en procédant de la manière suivante :

- Fermer la porte arrière du véhicule
- S'assurer que les portes du véhicule sont déverrouillées et que l'alarme antivol est désactivée
- Allumage allumé, fermer complètement la lunette arrière à l'aide du commutateur de lunette arrière placé dans la console centrale
- Appuyer sur le commutateur jusqu'à ce que le moteur électrique se coupe automatiquement
- Le réglage initial est terminé. Relâcher le commutateur et couper l'allumage
- Faire un contrôle de fonction