



SAAB 9-5 **tous modèles**


Remise à zéro de l'affichage d'intervalle d'entretien

La remise à zéro de l'intervalle d'entretien dans l'affichage SID (**S**aab **I**nformation **D**isplay) est possible à l'aide d'un outil de diagnostic approprié ou par l'intermédiaire des touches de l'affichage.

Procéder comme suit pour effectuer la remise à zéro à l'aide des touches :

- Appuyer une fois sur "clear".
- Appuyer de nouveau sur "clear" et maintenir la touche enfoncée pendant 8 secondes. Le "SID" émet un court signal sonore, suivi peu après d'un deuxième signal sonore. Le message "Service" s'affiche.
- Démarrer le moteur et vérifier que le message est confirmé.

* Entretien demandé



Touche
CLEAR