



MCC Smart tous moteurs

Le moteur ne démarre pas.

Problème :

Si tous les voyants du combiné s'allument mais qu'il est impossible de démarrer le véhicule, il se peut que l'anti-démarrage ne soit pas désactivé.

Cause :

La cause de ce défaut est un fusible mal inséré. Suite à des chocs et des secousses, le fusible 7,5 A (n° 15 dans la boîte à fusibles, espace pieds à gauche) pour le combiné n'est plus correctement inséré dans le porte-fusible. Ceci est difficilement détectable par un contrôle visuel étant donné que le fusible n'est que légèrement de travers dans le support.

Résolution du problème :

Pour éliminer ce défaut de façon durable, tordre légèrement les contacts du fusible et remettre le fusible en place correctement.