



VW Golf IV Variant Tous modèles

Le hayon ne ferme pas

Problème :

Le hayon ne ferme pas.

Cause :

Un servomoteur défectueux peut être en cause. Lorsqu'on tente de fermer le hayon, le verrouillage reste ouvert.

En cas de servomoteur défectueux, le cylindre de commande ne retourne pas dans sa position initiale.

Résolution du problème :

Procéder comme suit :

- Déposer la garniture du hayon.
- Décrocher la tringlerie du servomoteur (voir figure, points 1 et 2).
- Desserrer les écrous de fixation (voir figure, flèches) et enlever la plaque de maintien - avec le servomoteur - des goujons.
- Dévisser le servomoteur de la plaque et le remplacer par un nouveau servomoteur.
- Contrôler le bon fonctionnement du verrouillage du hayon.
- Remonter toutes les pièces déposées dans l'ordre inverse.

