



## **VW Golf IV** **Tous les modèles**

### **Le voyant d'airbag s'allume.**

#### **Problème et cause :**

Allumage du voyant d'airbag.

#### **Cause :**

Un faisceau usé peut être en cause. Dans ce cas, le défaut "Allumeur airbag/prétensionneur / Court-circuit à la masse" est enregistré dans la mémoire des défauts.

#### **Résolution du problème :**

Localiser le défaut en procédant comme suit :

- Lire le bloc de valeurs de mesure avec le testeur de diagnostic. Cela aide à vérifier si le défaut est présent.
- Si le défaut n'est pas présent, essayer de le simuler. Générer ce défaut en faisant trembler les sièges avant, en chargeant et/ou réglant les dossiers et en faisant avancer et reculer les sièges jusqu'à la butée.
- Si le défaut n'apparaît pas, vérifier l'état des faisceaux des unités airbag. Faire particulièrement attention aux points de frottement. Ceux-ci peuvent apparaître dans la zone de réglage du siège.
- Réparer l'endroit usé avec un ruban isolant. Le cas échéant, remplacer et refixer le faisceau endommagé
- Puis effacer la mémoire des défauts.